



Кресло для руководителей с механизмом качания на разборном каркасе



Внимание!

Поворотно-подъемный механизм имеет ограничения по вертикальной нагрузке не более 150 кг. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Использовать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать нагреться до температуры помещения!
Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

По желанию клиента стулья комплектуются роликами с резиновым покрытием для твердых полов.

АО "Новый Стйль"
88, Комсомольское шоссе,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Представительство в России:
ООО «Новый Стйль»
Высокотехнологичный пресел, дом 1, стр.20
Москва, 127566, Россия
Тел.: +7(495) 921-36-40
moscow-ns@nowystyl.ru

Представительство в Казахстане:
ТОО «NOWY STYL KZ»
пр. Райымбека, 165/4, 2 этаж
г. Алматы, 050016, Казахстан
Тел.: +7(727) 279 96 93, 279 96 85
chief@nowystyl.kz

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ролик - 5 шт. | <input type="checkbox"/> Винт М6х25 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> База - 1 шт. | <input type="checkbox"/> Подлокотник левый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> Пов.-под. мех. (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> Сиденье - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> Оболочка ППМ с кольцом - 1 шт. | <input type="checkbox"/> Подлокотник правый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> Механизм качания - 1шт**. | <input type="checkbox"/> Спинка - 1 шт |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
 2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
 3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
 4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
 5. Вставить ППМ в базу до упора.
 6. Присоединить подлокотник * правый и подлокотник левый к сиденью винтами М6х30, через нижние отверстия подлокотников (см. рис).
 7. Установить спинку на подлокотники правый и левый при помощи винтов М6х30.
- Внимание! Сначала установить верхние винты по обе стороны кресла. Затем притянуть спинку к сиденью и закрутить нижние винты.**
8. Выкрутить из основания сиденья винты и прикрутить с их помощью механизм к сиденью (см. рис). Если под винтами находились спейсера (резиновые шайбы) их необходимо установить на тех же отверстиях между механизмом и сиденьем**.
 9. Установить собранное кресло на пов.-под. механизм.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сидения:

- А) Для поднятия сидения - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
Б) Для опускания сидения - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)

2. Свободное качание кресла.

3. Фиксация в одном положении:
А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
Б) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:

- А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* - некоторые модели поставляются с уже прикрученными подлокотниками.

** - некоторые модели поставляются с механизмом уже прикрепленном к сиденью.

*** - модели extra поставляются без кольца оболочки пов.-под. мех.